

# Návod k Inštalácii

pre Visedge sériu, Visedge DS a Visedge VR

## Visedge Séria – samostatné poklopy

Umiestnite poklop do vonkajšieho rámu a upevnite ho priloženými skrutkami. Zachovajte 1 mm medzeru poklopom a rámom.

Vylejte poter až po vrch vonkajšieho rámu tak aby PVC pás ostal čistý.

Keď mazanina vytvrdne, môžeme začať s inštaláciou samotnej podlahy. Odstráňte ochrannú pásku z vonkajšej aj vnútornej časti PVC rámu. Odrežte podlahovinu až po PVC hranu na vonkajšom ráme a uložte na podlahu s použitím lepidla.

Podobným spôsobom odrežte podlahovinu na vnútornom ráme až po PVC hranu a uložte na podlahu s použitím lepidla. Obrežte aj miesta, kde sú umiestnené otvory na otváranie poklopu.

Koniec podlahy by potom mal byť zavarený k čiernej PVC hrane, ktorá je súčasťou poklopu, podľa návodu výrobcu. To isté je potrebné urobiť aj s vnútorným poklopom. Nakoniec odskrutkujte a vyťahnite poklop. Dôkladne ho očistite, prípadne urobte opravy mazaniny vo vnútri poklopu a to mazaninou 1:3, cement: piesok, ak je to nutné. Nakoniec založte očistený poklop na miesto a zaskrutkujte poistné skrutky. Nezapadnite otváracie kľúče ponechať majiteľom.

## Poklopy série Visedge – kanálové poklopy

Sú inštalované podobným spôsobom ako kanálové poklopy série 5000 a 7500. Pozri inštalčný návod na strane 28.

## Visedge DS – prechodové lišty

Keď je flexibilná podlaha uložená, odrežte dĺžku Visedge DS lišty podľa potreby. Umiestnite na jednej strane lištu presne od kraja a naznačte diery na podlahovine, podľa zapustených dierok na lište. Potom prevrtajte podlahovinu a vložte do lišty. Ak je to pripravené, tak naneste lepidlo na spodnú časť lišty, potom opatrne umiestnite lištu na určenú pozíciu a priskrutkujte ju.

## Visedge VR – prechodové lišty

Na podlahe naznačte spoj medzi pevnou dlažbou a flexibilnou podlahou, t.z. okraj hliníkového soklíka Visedge VR lišty. Odrežte potrebnú dĺžku Visedge VR podľa potreby. Naznačte diery na podlahovine, podľa zapustených dierok na lište. Potom prevrtajte podlahovinu a priskrutkujte celú lištu aj s podlahovinou o podlahu. Lišta by mala byť teraz priskrutkovaná na žiadané miesto. Dajte pozor na presné uloženie podľa naznačenia, dbajte aj na výšku.

Pevná podlaha, napr. keramické dlaždice a flexibilná podlaha by teraz už mala byť uložená na svojom mieste. Je dôležité, aby pvc časť poklopu, ktorá je vložená vo vnútri poklopu zostala čistá a aby ste neodstraňovali ochrannú pásku, kým nie je podlaha pripravená na spájanie. Odstrihnite a napasujte koniec flexibilnej podlahy ku koncu Visedge soklíka a môžete podlahu zavarit' o PVC lištu na prechodovej lište.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na naše technické oddelenie.