



Návod k montáži pre šachtové poklopy

Typ ECO s výplňou

Príslušenstvo /dodávka obsahuje/:

- Montážny návod
- Zdvíhací kľúč a odnímateľné krytky

Popis:

Šachtový poklop Systém ECO je vyrobený z 2mm žiarovo pozinkovanej ocele alebo z antikorovej ocele. Vyrába sa v hĺbkach 50mm, 80mm a 100mm. Výplň je možná s dlažbou, obkladačkami, betónom, umelou živcou, granitom, drevom, tvrdými podlahovými výplňami alebo s inými materiálmi.

A/ Typ ECO /výplň

1. Preverte kompletnosť dodávky.
2. Šachtový poklop je dodávaný spolu zmontovaný. Skontrolujte, aby bol poklop pevne pripevnený na rám. Pred zabudovaním by sa poklop nemal rozoberať, lebo neskôr sa môžu vyskytnúť problémy.
3. Zohnite montážne kotvy tak, aby bolo neskôr zaistené spoľahlivé ukotvenie.
4. Vsaďte zmontovaný šachtový poklop do výrezu, aby bol vyrovnaný so zemou a dookola zabetónujte. K vybetónovaniu by malo dookola zostať miesto aspoň 100 mm.
POZOR: Poklop zabudovávať iba v uzavretom stave.
5. Zabráňte, aby sa betón dostal na skrutky a okraje šachtového poklopu. Neskôr je ho veľmi ťažké odstrániť.
6. Nechajte betón úplne vytvrdnúť. Potom ako sa rám pevne spojí s betónom, šachtový poklop sa nemôže viac posunúť.
7. Teraz môžete vyplniť aj vaničku. Prosím dávajte pozor, aby oceľová výstuž bola úplne obalená betónovým plášťom.
8. Keď dosiahne betón približne 80% svojej pevnosti, vyčistite viditeľné plochy šachtového poklopu.
9. Po úplnom vytvrdnutí odstráňte všetky odnímateľné krytky a skrutky. Zakrúťte zdvíhací kľúč do závitov v uhlových bodoch.
10. Teraz môžete poklop vybrať z rámu podľa toho, ktorú veľkosť používate s dvomi alebo štyrmi zdvíhacími kľúčmi.
11. Pri vyberaní buďte opatrní, aby ste nepoškodili podlahu.
12. Teraz môžete vyčistiť aj zvyšnú časť šachtového poklopu.
13. Opäť preskúšajte ako funguje poklop a upevnite skrutky a odnímateľné krytky.