



Návod k montáži pre šachtové poklopy

Typ ECO-RIWA vyvýšené /nad úrovňou podlahy/

Typ PRO-RI vyrovnané /zároveň s podlahou/

Príslušenstvo /dodávka obsahuje/:

- Montážny návod
- Zdvíhací kľúč + odnímateľné krytky

Popis:

Šachtový poklop Systém ECO-RIWA a PRO-RI je vyrobený z protišmykového ryhovaného hliníkového plechu. Konštrukčná výška je 50mm pri ECO-RIWA a 40mm pri PRO-RI. Rám je vybavený špeciálnym mrazuvzdorným tesnením odolným voči poveternostným vplyvom.

C/ Typ ECO-RIWA + PRO-RI

1. Preverte kompletnosť dodávky.
2. Šachtový poklop je dodávaný spolu zmontovaný. Skontrolujte, aby bol poklop pevne pripevnený na rám. Pred zabudovaním by sa poklop nemal rozoberať, lebo neskôr sa môžu vyskytnúť problémy.
3. Zohnite montážne kotvy tak, aby bolo neskôr zaistené spoľahlivé zakotvenie v betóne.
4. Vložte zmontovaný šachtový poklop do výrezu v podlahe, potom vyrovnajte zároveň s podlahou alebo vyvýšte nad podlahu a dookola zabetónujte. K vybetónovaniu by malo dookola zostať miesto minimálne 100 mm.
5. Zabráňte, aby sa betón dostal na skrutky a okraje šachtového poklopu. Neskôr je ho veľmi ťažké odstrániť.
6. Nechajte betón úplne stvrdnúť, potom ako sa rám pevne spojí s betónom, šachtový poklop sa nemôže viac posunúť.
7. Keď betón dosiahne približne 80% tvrdosť, vyčistite viditeľné plochy šachtového poklopu.
8. Po úplnom stvrdnutí odstráňte odnímateľné krytky a skrutky. Zakrúťte zdvíhací kľúč do závitov v uhľových bodoch.
9. Teraz môžete poklop vybrať z rámu podľa toho, ktorú veľkosť používate s dvomi alebo štyrmi zdvíhacími kľúčmi.
10. Pri vyberaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili podlahu.
11. Teraz môžete vyčistiť aj zvyšnú časť šachtového poklopu.
12. Opäť vyskúšajte ako funguje poklop a upevnite skrutky a odnímateľné krytky.