

# Návod na montáž šachtových poklopov

TYP SA1 / SA2 / SA3 / SA4 / SA5 / SA6



## **Príslušenstvo ( balenie obsahuje):**

- Servisný kľúč na otvorenie poklopu
- Montážny návod

## **Voliteľné príslušenstvo:**

- Gumené samolepiace tesnenie / odolné proti nepriaznivým poveternostným vplyvom počasia a mrazu
- Montážny set ( podľa typu rámu)

## **Typ rámu poklopu:**

- ES1:Z antikorového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami
- ES3:Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

## **A ) Návod na montáž poklopov s typom rámu ES1 - uchytenie zabetónovaním**

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody (nemontujte poškodený poklop).
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop.
3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Ohnite montážne kotvy zvislo dole  
**Pozor:** Poklopy zabudovávať iba v uzavretom stave!
5. Uzavretý poklop položte na pripravený vyzretý betónový šalung a zarovnajte ho.
6. Nechajte betón úplne vytvrdnúť.
7. Nikdy neotvárajte poklop pred úplným vytvrdnutím betónu!
8. Odporúčame, štrbinu medzi rámom a konštrukciou, ako aj hlavy skrutiek vyplniť tesniacim tmelom.

9. Uistite sa, že sa nenachádzajú žiadne zvyšky betónu na plynovej vzpere a pántoch. Prípadne ich očistite.
10. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu

## ***B ) Návod na montáž pokloпов s typom rámu ES1 – uchytenie kotvami***

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody (nemontujte poškodený poklop).
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop.
3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Uzavretý poklop položte na pripravený vyzretý betónový šalung a zarovnajte ho.

**Pozor:** Pri otvorení veka poklopu sa môže neukotvený poklop prevrhnuť. Poistite preto rám proti prevrhnutiu. Použite materiály neobsahujúce železo, inak môže dôjsť ku korózii poklopu.

5. Otvorte poklop ( s dodaným servisným kľúčom), ohnite montážne kotvy zvislo dole a označte betón cez predvŕtané diery v kotvách. Použite ich ako šablónu.
6. Poklop odstráňte, navŕtajte diery podľa označenia a usadte PVC hmoždinky.
7. Naneste na nerezový rám zospodu tesniaci tmel, ktorý zabráni prieniku povrchovej vody do šachty, prípadne prilepte samolepiace tesnenie /voliteľné príslušenstvo/ na spodok rámu a umiestnite poklop znovu na miesto..
8. Pripevnite poklop nerezovými skrutkami /voliteľné príslušenstvo / pevne do pripravených dier s vloženými hmoždinkami.
9. Uistite sa, či sa nenachádzajú žiadne nečistoty na plynovej vzpere a pántoch. Prípadne ich očistite.
10. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu.

## ***C ) Návod na montáž pokloпов s typom rámu ES3 - zabetónovaním vrátane priskrutkovania***

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody (nemontujte poškodený poklop)
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop.

3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Ohnite montážne kotvy zvislo dole.

**Pozor:** Poklopy zabudovávať iba v uzavretom stave

5. Uzavretý poklop položte na pripravený vyzretý betónový šalung a zarovnajte ho.
6. Presvedčte sa, že je betón v mieste pre tesnenie rovný a hladký, aby bola zaručená úplna tesnosť v mieste osadenia poklopu.
7. Nechajte betón úplne vytvrdnúť.
8. Nikdy neotvárajte poklop pred úplným vytvrdnutím betónu!
9. Otvorte poklop po úplnom vytvrdnutí betónu pomocou dodaného kľúča.
10. Navráťajte diery o priemere 10 mm cez diery v kotvách, vložte PVC hmoždinky a poklop pevne priskrutkujte.
11. Odporúčame Vám, štrbiny medzi rámom poklopu a konštrukciou tak ako aj hlavy skrutiek vyplniť tesniacim tmelom.
12. Uistite sa, či sa nenachádzajú žiadne nečistoty na plynovej vzpere a pántoch. Prípadne ich očistite.
13. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu.

# STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

## TESNENIE:

Pred každým zatvorením tesnenie vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodené.

Ošetríte raz ročne, alebo podľa potreby komerčne dostupným prípravkom na ošetrovanie gummy.

## Plynové vzpery a pánty:

Skontrolujte funkciu raz za rok alebo podľa potreby, aby ste včas zistili prípadné poškodenia.

Odstráňte hrubé nečistoty z piestu mäkkou handričkou.

Nepoužívajte žiadne materiály, ktoré môžu poškodiť povrch piestnej tyče, aby ste zabránili vzniku netesnosti plynovej vzpery.

### **FF Systems, s.r.o.**

Pekárenská 37

SK-96601 Hliník nad Hronom

Tel. +421 (0) 45 672 73 30

info@ffsystems.sk

www.ffsystembau.sk

